



## 説明図




燃料供給ポンプ（サブライポンプ）

連結パイプ



不具合発生箇所



車両前方

改善の内容： 全車両、当該パイプ締結ナットを増し締めする。なお、燃料漏れがある場合は、燃料供給ポンプ（燃料パイプを含む）を新品と交換する。

注：  は交換する部品を示す。